



# Instructions d'utilisation

1

Ouvrir le couvercle, verser le mélange, puis refermer correctement avant toute mise en marche. Appuyer ensuite sur **POWER MIX** pour lancer le mélange. Il est strictement interdit de verser le produit lorsque la machine est en fonctionnement.



2



Le bouton **JUICE** sert à produire des boissons froides 15min à 30 min, tandis que le bouton **SLUSH** permet de préparer des granités 30min à 90min. Chaque bouton correspond à une seule fonction, et chaque bac fonctionne de manière totalement indépendante des autres.

3



Pour le service, tirer simplement la poignée afin de distribuer le produit. Lors du premier service, il est recommandé de jeter une petite quantité afin d'assurer une bonne qualité et un bon démarrage du flux.

## Reglage de température



Juice / Soft Drink  
3 ~ 5°C/37.4~41°F

Jus ou softs



Slushy  
-3 ~ -1 °C/  
26.6~30.2°F

Granités



Margarita  
-12 ~ -6 °C/  
10.4-21.2°F

Alcool

8 Litres de mélange x 3 et fournis avec la machine

## 4 Nettoyage

- Pour le nettoyage, éteindre la machine avec le bouton **POWER MIX**.
- Remplir ensuite le bac avec de l'eau tiède (**maximum 20°C**), puis réappuyer sur **POWER MIX** pour relancer la rotation et laisser tourner pendant 5 à 10 minutes.
- Éteindre à nouveau la machine avec le bouton **POWER MIX**, puis purger l'eau en tirant sur les poignées afin de bien rincer le système.

### Consignes de sécurité importantes

- Ne jamais mettre les mains dans le bac lorsque la machine est en fonctionnement, ne jamais ouvrir ou intervenir sur la machine pendant qu'elle tourne
- Ne pas verser de produit lorsque la machine est en marche, ne jamais utiliser de liquide chaud (> 40°C)
- Ne pas utiliser uniquement de l'eau dans la machine, utiliser uniquement le mélange fourni avec la machine pour la préparation des granités
- Éteindre la machine à la fin de l'utilisation
- Tenir hors de portée des enfants sans supervision
- Ne pas utiliser à l'extérieur sous humidité

